



הכנת המטבח ובישול

50 אחוז מכלל השריפות בדירות ורבע מהשריפות בבתים פרטיים מתחילות במטבח. רוב השריפות בבישול ביתי כרוכות בטווח המקטע של הכיריים. שליש מהשריפות הללו נובעות מבישול ללא השגחה.

ניתן למנוע את רוב השריפות והכוויות במהלך הכנת המזון על ידי נקיטת אמצעי זהירות. הקפידו על אמצעי הזהירות הבאים בהכנת המטבח והבישול, במיוחד בארוחות השבת והחג כאשר יש פעילות מוגברת במטבח:

- הישארו במטבח - אל תשאירו אוכל מבושל ללא השגחה.
- לבשו שרוולים הדוקים יותר או צמודים יותר. (שרוולים רופפים נוטים יותר להתלקח או להיתפס על ידי סירים)
- נקטו אמצעי זהירות נוספים בעת טיפול במים רותחים.
- בשלו בהגדרות הטמפרטורה המצוינות, ולא בהגדרות גבוהות יותר.
- אל תסיחו את דעתכם על ידי טיפול בילדים או במענה לשיחות טלפון או לדפיקה בלת.
- צרו "אזור ללא ילדים" של לפחות שלושה מטרים סביב התנור שלכם.
- שמרו על אזור נקי ממגבות, ניירות או כל דבר שעלול להישרף.
- סובבו את ידיות הסירים פנימה, הפונות לקיר, כדי למנוע כוויות הנגרמות מהתהפכות או שפיכה.
- שימו בהישג יד מכסה סיר ומכל של סודה לשתייה כדי לחנוק אש במחבת. אין להשתמש במים.
- טפלו מיד בכוויות במים זורמים קרים ופנו לטיפול רפואי.

יש בת והחגים היהודיים הם זמן של מפגשים משפחתיים, הנחגגים במאכלים מיוחדים, שירים ומנהגים. ימי קודש ומצוות רבות, כמו גם השבת השבועית, הם זמן לבישול מסורתי ולטקסים של נרות.

עם זאת, ללא אמצעי זהירות, מצוות דת מקובלות אלו עלולות להגביר את הסיכון לשריפות ולפציעות הקשורות באש.

חגגו את המורשת שלכם בבטחה עם ההנחיות הבאות.



בטיחות עם נרות שבת והג

יותר מ-33 אחוז מהשריפות מנרות מתרחשות כאשר נרות נשארים ללא השגחה. מחצית מההרוגים בשריפות נרות בבית הם **צעירים מגיל 20**, כאשר רוב הקורבנות בין הגילאים חמש עד תשע. כוויות ושריפות כוויות הן הגורם המוביל למוות בבית של ילדים ומבוגרים צעירים.


זמן חג פירושו נרות, גפרורים ואש. בעת הדלקת נרות, הפכו את ביתכם לבטוח יותר על ידי:

- שימוש בפמוטים יציבים, עם גווני או גלובוסים שאינם דליקים (זכוכית או מתכת) המגנים על הלהבה.
- הצבת נרות במרחק של לפחות ארבעה מטרים מווילונות, וילונות, תריסים, ארונות מטבח ומצעים.
- הנחת נרות הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים וחיות מחמד.
- כיבוי נרות כאשר הם נשרפים במרחק שני סנטימטרים מהמחזיק.
- לעולם אין להשאיר נרות בוערים ללא השגחה.
- אבטחת שיער ובגדים, כגון שרוולים או סינרים, מהלהבה בעת טיפול בנרות.
- שמירת נרות, גפרורים ומצתים, לרבות מכלי זיכרון דולקים וחנוכיות חנוכה, הרחק מהישג ידם של ילדים.



בחיפוש חמץ יש להרחיק נרות ממצעים, מפות, בגדים או כל דבר שעלול לשרוף. השתמשו בפנס למקומות שקשה להגיע אליהם.

עקבו אחר הטיפים החשובים האלה לבטיחות באש ממכבי האש של ניו יורק



במקרה של שריפה:

- אל תנסו להילחם באש בעצמכם.
- צאו והישארו בחוץ. אל תנסו לאסוף חפצים אישיים.
- **סגרו את הדלת בדרככם החוצה.**
- אם יש עשן, צאו כמה שיותר נמוך לקרקע ושמרו את הפה שלכם מכוסה.
- **התקשרו למספר 911 ברגע שאתם מגיעים למקום בטוח.**
- אם חלק כלשהו מכם או הבגדים שלכם עולה באש, אל תרוצו או תנסו לכבות את האש עם הידיים. כסו את הפנים עם הידיים, צנחו על הקרקע והתהפכו מצד לצד.

פתחו תוכנית מילוט מאש

האם המשפחה שלכם יכולה לשרוד שריפה בבית שלכם?

הגנו על המשפחה שלכם על ידי תכנון ותרגול של תוכנית מילוט משריפה. הכירו שתי דרכים לצאת מכל חדר והסכימו על מקום מפגש מחוץ לביתכם כדי שתדעו שכולם בחוץ בשלום.

ודאו שגלאי העשן והפחמן החד-חמצני שלכם פועלים

פעמיים בשנה כאשר אתם מחליפים את השעון שלכם:

- החליפו את סוללת גלאי העשן שלכם.
- החליפו את סוללת גלאי הפחמן החד חמצני שלכם.
- תרגלו את סדר הפעולות להימלטות מאש בבית שלכם.

*נכנס לתוקף באפריל 2014 כל אזעקות העשן החדשות והחלופיות במספר דירות ובתים פרטיים חייבים בסוללה אטומה ל-10 שנים שאינה ניתנת להסרה ואינה ניתנת להחלפה. היא חייבת להיות גם בעלת "אזהרת סוף חיים" נשמעת.